

Takara Osaka 照明機材リスト

2021年7月1日現在

■照明機材

カテゴリ	メーカー名/型番	個数	仕様/備考
Console	AVOLITE PEAL TIGER TOUCH	1	中国製 グランドマスター故障中
Moving LED Spot Light	SAGITTER Lite Spot R10Z	6	1番上手暗い 3台修理中 吊り位置は別紙参照 電源スルー可 290w
Moving LED Spot Light	EK PRO/K3 Spot	2	Stage LEDパネル横 上下に配置 240w
Moving Wash Light	SAGITTER Club Wash	4	370w
LED Elipsoid Zoom Light	SAGITTER Halo Profile	8	ズーム15'~28'調整可能 Warm White 200w
LED Par Light	SAGITTER Aquapar18	42	18×10w LED FC.IP65 200w
Smoke	Antari Z350-Fazer	1	サーキュレーター有
Pin Spot	ランプピン	1	250wランプピン アイリスシャッターのみ

Takara Osakaご利用上の注意事項及びお願い事項

・電源について

LB3.6.7.8はそれぞれ2回路ずつ海外プラグ200V直電源が出ております。タカラホールのバトン上の電源は全て200Vとなっております。

グリッド上の電源は、LB3の①②回路と上手袖の直電源（立ち上げ）の2カ所から取っております。**100V電源を使用されたい場合はご相談ください。**

・DMX回線について

調光卓のA Portからは吊り物、B Portからは置物（Stage）で出ております。

バトンには、**オレンジ色※**の場所（別紙参照）にDMX回線がございます。卓のA Portから出ております。

グリッド上は卓A Portからの信号をスプリッターで4つに分岐しております。

また、持ち込み機材がある場合、本番1週間前までに凶面、電力総容量、その他必要な情報をご連絡ください。

・スモークマシン使用について

スモークマシン使用の際床養生を必ず行ってください。

常設で上手にスモークマシン、サーキュレーター、床養生が設置されております。

・機材破損について

ホール備品破損時は、全額弁償していただきます。

・高所作業について

ホールに脚立はございますが、ヘルメットと墜落制止器具の貸し出し用がありませんので各自でご用意ください。高所作業時には、ヘルメット、墜落制止用具を着用してください。安全第一でお願い致します。

上記注意事項に従わず事故が発生した場合、当ホールとして責任を負いかねます。何か不明な点をご連絡ください。